

Oppsett av RC4

Koble det tynne brun og hvit kabel på RC4 til de tynne kabler med samme farge på EX.

På EX trykk E-6-5-1 og still maskin til MASTER, trykk P og gi maskin nummer 1-6 ved å trykk på nummer knapp, trykk P og gir det gruppe A-F med samme knappene. Trykk Enter

Slå på fjernkontrollen

Hold inn Enter knapp på EX til SET GRUPPE meny vises. Her skal for eksempel A1 Slåes på ved å trykk to ganger på 1 knapp til det vises ON med RK, alle de andre skal være på off.

Trykk Enter 1 gang, her vises det ene maskin 000, trykk knapp 1 for å få bakgrunn svart på dette maskin, trykk på stoppknapp på EX slik at det blinkes blå i RC4.

For å koble til flere fjernkontroller.

På de andre ex maskiner trykk E-6-5-1 og still maskin på slave og gi maskin nummer 1-6 ved å trykk på nummer knapp, trykk P og gir det gruppe A-F med samme knappene. Trykk Enter.

For å fungere på nettverk må alle maskiner være i samme gruppe.

f.eks. Master= nummer 1, Gruppe A. Slave=nummer 2, Gruppe A. Slave=nummer 3, Gruppe A osv.

Slå på fjernkontrollen som hører til det slave maskin (alle andre fjernkontroll skal være avslått)

På den første maskin som er sett som master hold inn Enter knapp til SET GRUPPE meny vises. Her skal for eksempel A2(slave) Slåes på ved å trykk to ganger på 2 knapp til det vises ON med RK, dermed har man maskin A1 og A2 som står ON med RK.

Trykk Enter 1 gang, her vises det to maskiner med 000, trykk knapp 2 for å få bakgrunn svart på dette maskin, trykk på stoppknapp på EX slik at det blinkes blå i RC4. Alle tilkoblet maskiner i nettverk må ha svart bakgrunn i menyen selv om alle er ikke koblet til fjernkontroll.

Alle tilkoblet maskiner i nettverk må ha svart bakgrunn i menyen skrevet over selv om alle er ikke koblet til fjernkontroll.

Dersom alle lys er tent på RC4 er det i feil modus, hold inn auto og opp for å endre til RC4 modus.