

Oppsett av RC4

Koble det tynne brun og hvit kabel på RC4 til de tynne kabler med samme farge på EX.

Koble det blå kabel til minus og det røde på pluss

På EX trykk E-6-5-1 og still maskin til MASTER, trykk P og gir maskin nummer 1-6 ved å trykk på nummer knapp, trykk P og gir det gruppe A-F med samme knappene. Trykk Enter

Hold inn Enter knapp til SET GRUPPE meny vises. Her skal for eksempel A1 Slåes på ved å trykk to ganger på 1 knapp til det vises ON med RK, alle de andre skal være på off.

Trykk Enter 1 gang, her vises det ene maskin 000, trykk knapp 1 for å få backgrunn svart på dette maskin, trykk på stoppknapp på EX slik at det blinkes blå i RC4.

Dersom alle lys er tent på RC4 er det i feil modus, hold inn auto og opp for å endre til RC4 modus.